

Alternative assemblies of PE/N/PEN-rail – Alternative PE/N/PEN-Schienenmontage – Alternativa monteringsätt av PE/N/PEN-skena – Vaihtoehtoiset PE/N/PEN-kiskon asennustavat

- 1 Assemble PE/N/PEN-busbars (16 holes) into holder. The holder can be placed in both ends of the base.
- 2 For larger enclosures the Multipart (MU26138) can be used to increase the number of N/PE-rails.
- 3 Longer 35-hole PE/N/PEN-busbar can be used in holder PEN H 26140 when two plastic guides have been cut from four attachment points at the bottom of PE/N/PEN-busbar holder. This guide is in the middle of the holder as seen in picture 3.

- 4 Alternatively PE/N/PEN-busbar holder can be assembled on DIN-rails (two rails needed).
- 5 The PE/N/PEN-busbar holder can be assembled on mounting pods of base. Alternatively the shorter PE/N/PEN-busbar holders PEN H26135 and PEN H26136 can be assembled on DIN-rail.

- 1 Setzen Sie die PE/N/PEN-Busschiene (16 Löcher) in den Halter. Dieser Halter kann in beide Enden des Unterteils gesetzt werden.

- 2 Für größere Gehäuse verwenden Sie den Multiport (MU 26138), um die Anzahl der N/PE Schienen zu vergrößern.
- 3 Längere 35 Loch-PE/N/PEN-Busschienen können in dem PEN H 26140 Halter verwendet werden, wenn die Steckhilfe vom Befestigungspunkt der PE/N/PEN-Busschienen-Halter entfernt wurde.

- 4 Alternativ kann die PE/N/PEN-Busschiene mit DIN-Schienen zusammengesteckt werden (dazu wären zwei Schienen nötig).

- 5 Die PE/N/PEN-Busschienen-Halter können auf Montagepunkte im Unterteil montiert werden. Alternativ können die kürzeren PE/N/PEN-Busschienen-Halter PEN H 26136 auf DIN-Schienen gesteckt werden.

- 1 Placera PE/N/PEN-busskenan (16 hål) i hållaren. Denna hållare kan placeras i båda ändorna av underdelen.

- 2 För större kapslingar används Multiport (MU 26138), för att öka antalet N/PE skenor.

- 3 Längre PE/N/PEN-busskenor med 35 hål kan användas i PEN H 26140 hållaren, ifall man först avlägsnar styröror från sin plats i PE/N/PEN-busskenhållaren.

- 4 Alternativt kan PE/N/PEN-busskenhållaren förenas med DIN-skenor (härtill behövs två skenor).

- 5 PE/N/PEN-busskenhållarna kan monteras på monteringspunkter i underdelen. Alternativt kan de kortare PE/N/PEN-busskenhållarna PEN H 26136 fastsättas på DIN-skenor.

- 1 Aseta maadoituskiskot (16 reikää) pidikkeeseensä. Pidike voidaan asentaa kotelon pohjan molempiin päihin.

- 2 Monirivisissä koteloiissa multikappaleen (MU 26138) avulla voidaan lisätä useampia maadoituskiskoja.

- 3 Pidempi 35-reikäinen maadoituskisko voidaan asettaa PEN H 26140 –pidikkeeseen kun keskikohdalla olevat kaksi ohjausriipaa on katkaistu alhaalta käsin.

- 4 Maadoituskiskon pidike voidaan asentaa myös DIN-kiskoille. Tällöin tarvitaan kaksi kiskoa.

- 5 Maadoituskiskon pidike on asennettavissa myös pohjan ruuvitorneihin. Lyhyemmät maadoituskiskon pidikkeet PEN H 26135 ja PEN H 26136 voidaan asentaa suoraan DIN-kiskolle.

